

製品の作動方法

製品を使用する前に関連の注意事項を必ずお読みください。

参照

製品に電源をつなげると、フラッシングモード(表示ランプが空色に逐次点滅)となります。初めて設置する場合は、必ず下段の説明に従ってフィルターフラッシングを行ってください。製品の移動や停電などにより電源がOFFとなって再度ONになった場合にもフラッシングモードとなり、表示ランプが空色に逐次点滅します。約10秒待っても逐次点滅が止まらない場合は、下段を参照にしてフラッシングスキップ機能を使ってください。

フィルターフラッシング方法

フラッシング作業は、新しいフィルターを使う場合、よりきれいな水を供給するためにフィルターの内部にあるかもしれない異物を洗浄することです。そのため、製品を初めて設置した場合(フィルターが新品の場合)、フィルターを交換した場合、3回のフラッシング作業を必ず行ってください。

注意

- フラッシングモードが活性化されているか、フィルターが完全装着されているかなどを確認してから行ってください。また、フラッシングしている時にフィルターを解体しないでください。水漏れで感電による火災または財産上の被害が発生する恐れがあります。
- フラッシングしている時に、冷水/温水/抽出(取水)/ECOボタンのうち、どれかを1回押すとフラッシングをしばらく中止してください。冷水ボタンを2秒間押すと、リスタートします。
- ボタンの周りには水または濡れたタオルなどを置かないでください。誤作動(取水およびモード変更など)が発生する恐れがあります。

- フラッシングをしているためには、2L以上の容器を用意して、取水口の下に置きます。
- 冷水ボタンを2秒間押して、フラッシングをスタートします(フラッシングの間は表示ランプが緑に逐次点滅します)。
- 取水動作が止まると、容器に溜まっている水を捨てた後に予め元の位置に戻してください。
- 上記で説明したフラッシングをもう2回繰り返してください。
(フラッシングが行われる間に貯水タンクの水がMIN表示以下にならないように貯水タンクに水を入れてください。)
- フラッシングを3回完了すると、自動的に正常な待機モードに切替されます
(表示ランプが空色に点灯します。温水スイッチがOFFの場合は白く点灯します)。

**フラッシングは1回あたり1分30秒間行います、累積時間を計算します。

| フラッシング作動方法 | フラッシング省略 | フラッシングモードに強制的な切替。 |
|--|-------------------------------|---|
| 表示ランプが空色に逐次点滅<フラッシングモード> → 2秒 → 表示ランプが緑に逐次点滅 | eco → 表示ランプが白く点灯 → 2秒 → ※5秒以内 | SSS + * → 表示ランプが空色に逐次点滅<フラッシングモード> → 同時に3秒間押す |

*パワーコードに繋げると自動的に切り替える。

*フラッシング省略機能
フラッシングスキップ機能フィルター交換モードの状態ではフラッシングなしで正常待機モードに切替。

*使用中にフィルターを交換する場合に切り替える。

ボタンの作動方法

- 基本抽出-基本設定は抽出ボタンを押している間はずっと抽出されます。抽出ボタンから手を離すと、抽出が止まります。

| | | |
|--|--|--|
| 常温抽出 温水スイッチON 温水スイッチOFF 省エネモード | 温水抽出 SSS → 表示ランプが赤く点灯 → 2秒 → * | 冷水抽出 * → 表示ランプが青く点灯 → 2秒 → * |
|--|--|--|

- 定量&連続の抽出-モードに切り替えると、定量抽出と連続抽出の機能が使用できます。
-定量抽出は自動的に1杯が抽出されてから中止。連続抽出は60秒間自動抽出してから中止。

注意

- 不特定多数が使用するところでは使用しないでください。火傷や水漏れによる被害が発生する恐れがあります。

| 定量&連続の抽出機能 ON/OFF | 常温水 定量取水 | 温水 定量取水 | 冷水 定量取水 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SSS + * + eco 3つのボタンを同時に10秒間押すと、表示ランプが3回点滅後の変更される。 ON(部分点滅) / OFF(点灯) | 1回 → SSS → 表示ランプが赤く部分点滅 → 2秒 → 1回 | 1回 → SSS → 表示ランプが赤く部分点滅 → 2秒 → 1回 | 1回 → * → 表示ランプが青く部分点滅 → 2秒 → 1回 |
| 抽出途中に強制中止させたい場合は、抽出ボタンを1回押してください。 | 常温水 連続取水 | 温水 連続取水 | 冷水 連続取水 |
| | 2回 → SSS → 表示ランプが赤く部分点滅 → 2秒 → 2回 | 2回 → SSS → 表示ランプが赤く部分点滅 → 2秒 → 2回 | 2回 → * → 表示ランプが青く部分点滅 → 2秒 → 2回 |

3. 追加機能

電源を再度入れても電源がOFFになる直前に設定したモードを覚えています。

*温水のスイッチがONになっている時に省エネモード使用可能。

| | | |
|---|--|---|
| 省エネモード ON/OFF eco → 表示ランプが緑に点灯 → 2秒 | ブーザー ON/OFF SSS + eco → 同時に3秒間押す | 待機ランプON/OFF 冷水/温水/常温水の 変更状態は表示 * + eco → 同時に3秒間押す |
|---|--|---|